



6+


4347

X-Pod






1



2



3




1




2



4






6








1



2




1




2




3




4




5



6



7




8










1



2





3




4




5




6




1




2




7









1




2



3




4



5




6



7



1




3





2



4



8



1





2




3



4



9





4346

4348



4349

4348+4349

4348+4348

4347+4348

4346+4349



Designer Set



4097

4098

4099

4096




4100



4101



©2004 The LEGO Group

 www.LEGO.com/create

4239599